



Weichen-Walter

Völklein modellbau - Weichen nach Maß

Völklein modellbau, Gewerbestraße 1, 88690 Uhlidingen-Mühlhofen www.weichen-walter.de info@weichen-walter.de

Anleitung

Roco Flexgleis 42401 / 42410
mit **Puko-Streifen 3021/ 3011** ausrüsten
(speziell auf 42401 / 42410 abgestimmte
Pukostreifen sind derzeit nicht lieferbar)

Da der Abstand der Pukos etwas zu kurz ist, müssen an jedem
neunten Puko (gelb markiert)
der Streifen getrennt werden und überlappt verlötet werden.

Instructions

Rocooverlap. flexible track 42401 / 42410
equip with **Puko strips 3021/ 3011**
(Specially tuned to 42401 / 42410
Puko strips are currently not available)

Since the distance between the Pukos is a little too short, each
ninth puko (marked in yellow)
the strip can be separated and soldered with an

